









SHAPE CANON C100 OFFSET RIG





se règle pour
s'ajuster
contre le point

Fixer la semelle
avant d'assem-
bler le reste

intaller avant de placer
le Follow Focus